



Stitch Witchery®



THE FUSIBLE WEB FOR BONDING FABRIC TOGETHER WITHOUT STITCHING

- 100% Polyamide.
- The easy way to fuse fabrics and trims onto many surfaces.
- A quick and stitch-less way to hem draperies and clothing.
- Offers unlimited use in Craft, Fashions and Home Decoration.

FUSING INSTRUCTIONS:

- Cut Stitch Witchery to desired size and place between layers to be bonded together.*
- Cover with a light weight dry press cloth.
- Steam press with iron set at "wool".
- Press firmly for 10-12 seconds.
- Do not glide iron back and forth.
- Turn pieces over and repeat process on other side of fabric to achieve a smooth, secure bond. Be patient. Allow fabric to cool before handling; check adhesion by trying to lift one edge. Stitch Witchery loses its web-like appearance when fused properly. If necessary, press for an additional 5-10 seconds. *Be sure all edges of Stitch Witchery are completely covered and does not appear on the pressing surface.

HERE ARE SOME IDEAS FOR YOU TO TRY:

- Create a decorator canopy for your bed. Measure and cut into desired shape two layers of coordinating or contrast fabrics. Place a layer of Stitch Witchery between the two layers of fabric and fuse.



LA TOILE THERMOADHESIVE POUR COLLER LES TISSUS ESEMBLE, SANS COUTRE

- 100% Polyamide.
- Une manière facile de thermocoller les tissus et les garnitures sur de nombreuses surfaces.
- Une façon rapide et sans couture de faire les ourlets de rideaux et de vêtements.
- Utilisation illimitée dans le domaine de la mode, de la décoration et des travaux manuels.

MODE D'EMPLOI:

- Couper la toile Stitch Witchery la souhaitée et la placer entre les deux épaisseurs devant adhésiver une à l'autre.
 - Recouvrir d'une fine pattemouille sèche.
 - Repasser la vapeur, le fer entant règle sur <laïne>.
 - Bien repasser pendant 10-12 secondes.
 - No pas faire glisser le fer sur la surface.
- Retourner les pièces et répéter la procédure de l'autre côté du tissu pour qu'il adhère bien et sans plis.

Ne vous impatientez pas, et laissez le temps au tissu de refroidir avant le manipuler.

Vérifier que le tissu adhère bien essayant de soulever un des bords. La toile Stitch Witchery ne ressemble plus à une toile d'araignée, lorsqu'elle est thermo collée correctement. Le case échéant repasser pendant 5-10 secondes supplémentaires. S'assurer que tout le pourtour de la toile Stitch Witchery est complètement recouvert et ne dépasse pas de la surface à repasser.

VOICI QUELQUES IDEES QUE NOUS VOUS PROPOSONS D'ESSAYER:

- Confectionnez en baldaquin pour votre lit Mesurez et



LA CINTA TREMOADHESIVA PARA UNIR TELAS SIN NECESIDAD DE COSER

- 100% Polyamide.
- La manera fácil de adherir telas y adomos con muchos tipos de superficies.
- Una manera rápida de hacer dobladillos sin costuras en cortinas y ropa.
- Permite una infinidad de usos en Manualidades, Moda Y Decoración del Hogar.

INSTRUCCIONES PARA ADHERIR LA CINTA:

- Corte el Stitch Witchery al tamaño deseado, y colóquelo entre las capas a adherir*.
- Cubra con un tapo para planchar liviano y seco.
- Plancha firmemente durante 10 a 12 segundos.
- No deslice la plancha de un lado al otro.
- Dele vuelta a los pedazos y repita el proceso en el otro lado para lograr una adherencia uniforme y segura.
- Sea paciente. Permita que la tela se enfríe antes de manipularla; compruebe la adhesión, tratando de levantar un borde. Stitch Witchery pierde su apariencia termoadhesiva cuando se adhiere debidamente. De ser necesario, planche por 5 a 10 segundos más.
- Asegure de que todos los bordes de Stitch Witchery estén completamente cubiertos y que no aparezcan en la superficie de planchar.

HE AQUÍ ALGUNAS IDEAS QUE PUEDE PROBAR:

- Cree un baldaquín decorativo para su cama... Mida y corte a la forma deseada dos pedazos de telas coordinadas o de contraste. Coloque una capa de Stitch Witchery entre los dos pedazos




- Cut strips of Stitch Witchery and fuse fold-over braided tape along edges, or turn in along seam allowances and fuse in place.
- Create window shades... decorative pillows... bed side table covers... cover lampshades... band boxes... folding screens... mirror and picture frames... chair cushions... or use a fresh coat of fabric to border accent your walls.
- Fuse trims and appliques to household items or to create custom fashions.
- Start in the kitchen with towels... appliance covers... potholders... napkins... placemats... applique aprons... jean jackets... sweaters... sweatshirts... and more!

IMPORTANT TIPS:

- Always pre-test Stitch Witchery between swatches of the fabrics you intend to use for desired results.
- Pre-shrink all fabrics and trimmings prior to bonding with Stitch Witchery.
- Large areas can be steam basted (steam 3-4 seconds) to temporarily hold in place before permanently bonding.
- Increase fusing time on heavier fabrics and where there are multiple layers of fabric (i.e., Seam allowances) to allow steam to thoroughly penetrate.
- Pin edges of Stitch Witchery when working with soft, lightweight or sheer fabrics. If Stitch Witchery comes in contact with the soleplate of your iron, remove it with a mild

abrasive. Stitch Witchery is meant to permanently bond two fabrics together. However, if a mistake occurs this bond can be broken by steam pressing the fused area for 10 seconds, and while the fabric is still hot, peel the layers apart. Any excess Stitch Witchery can be removed by covering the area with a damp press cloth and pressing with a steam iron. The excess Stitch Witchery will be absorbed into the press cloth.*



CARE:

Machine wash warm. Tumble dry on low heat setting. remove promptly. Use warm iron if needed or dry clean.

Stitch Witchery lets you create an amazing range of decorative touches the fast easy way at home. Whether you fuse fabrics together, fuse trims and appliques or fuse fabrics to wood, metal, cardboard, paper, and other materials that are porous and will not be washed or dry cleaned. Stitch Witchery will work for you!

coupez a la taille desirée, deux épaisseurs de tissus de couleurs en contraste ou coordonnées. Placez une épaisseur de Stitch Witchery entre les deux morceaux de tissu et thermocolliez.

- Coupez des bandes de Stitch Witchery et thermocolliez de la ganse a rabattre ou la coller le long des bords, ou rabattez les bords le long du pourtour et thermocolliez.
- Confectionnez des stores en tissu... des coussins décoratifs... des abat-jour... confectionnez des boites décoratives... et des paravents... des cadres... des coussins de chaises... et encadrez des miroirs... ou utilisez une <couche nouvelle couche> ou tissu pour accentuer les murs à l'aide de bordures.
- Thermocolliez des garnitures et des applications aux articles menagers, our pour confectionner un style sur mesure.
- Commencez dans la cuisine par les torchons... les housses pour appareils menagers... les gants de protection... les serviettes de table... les sets de table... les tabliers décorés... les vestes en jean... les pulls... les sweat-shirts... et plus!

CONSEILS IMPORTANTS:

- Toujours faire un essai en plaçant un morceau de la toile. Stitch Witchery entre deux échantillons des tissus que vous avez l'intention d'utiliser, pour vérifier que les requis correspondent à ce vous souhaitez.
- S'assurer au préalable que tous les tissus et parements ne retreciront plus, avant de les faire adhérer à l'aide de la toile Stitch Witchery.
- Les surfaces impertantes peuvent être exposées à la vapeur (de 3 à 4 secondes), pour les maintenir en place temporairement, avant de les faire adhérer de façon permanente. Augmenter le

temps de thermocollage pour les tissus épais et lorsqu'il y a plusieurs épaisseurs de tissu (est-à-dire au niveau des coutures), afin de permettre à la vapeur de bien pénétrer.

- Couper les bords de la toile Stitch Witchery à l'aide de ciseaux crantés, lorsque l'on travaille avec des tissus souples, légers ou fins.
- Si la toile Stitch Witchery touche la surface du fer à repasser, la retirer à l'aide d'un produit légèrement abrasif. La toile Stitch Witchery, conçue pour coller deux pièces de tissu ensemble de façon permanente. Cependant, en cas d'erreur, il est possible de séparer les tissus thermocollés en les repassant à la vapeur pendant 10 secondes, et en décollant les épaisseurs, alors que le tissu est encore chaud. Tout excès de toile Stitch Witchery, peut être retiré en recouvrant la surface d'une pattemouille humidifiée, et en la repassant à la vapeur. La pattemouille absorber l'excès de toile Stitch Witchery.

ENTRETIEN:

Lavage à la machine (eau chaude). Séchagedans un sèche-linge à basse température, retirer rapidement. Si nécessaire repasser à fer chaude ou fair nettoyer a sec.

Grace à la toile Stitch Witchery, vous pouvez confectionner, à la maison, un nombre incroyable de décorations sensationnelles, facilement et rapidement. Thermocolliez des pièces de tissu ensemble, des garnitures, des applications ou alors thermocolliez du tissu sur du bois, du métal, du carton, du papier et sur d'autres matériaux poreux qui ne seront ni lavés ni nettoyés à sec. La toile Stitch Witchery, c'est ce qu'il vous faut!

de tela y adhiere.

- Corte tiras de Stitch Witchery y adhiere cinta al bies o ribetes a lo largo de los bordes, o doble los bordes hacia adentro a lo largo de los márgenes de costura y adhiere en su lugar.
- Cree cortinas tipo diligancia para las ventanas... almohadones decorativos... cubiertas para mesas de noche... cubra pantallas para lamparas... cajas decorativas... biombos... marcos de espejos cuadrados... cojines para sillars... o utiliceun "acabado fresco" de tela para acentuar los bordes de sus paredes.
- Adhiere adomos y aplicaciones a sus artículos caseros o para crear modas personalizadas.
- Cornices en la cocina con toallas... cubiertas para artefactos electricos... por toallas... servilletas... manteles individuales... delantales con aplicaciones... chaquetas de "jeans"... suéteres... sudaderas... y mucho mas!

SUGERENCIAS IMPORTANTES:

- Antes de usarlo, siempre Stitch Witchery entre pedazos de las telas que piensa utilizar para ver si logra los resultados deseados.
- Pre-encoja todas las telas y adomos antes de adherir con Stitch Witchery.
- Las áreas grandes se pueden bañar al vapor (aplique vapor durante 3 a 4 segundos) para

mantenerlas en su lugar temporalmente antes de pegarlas permanentemente.

- Aumente la duración de la adherencia en telas más gruesas y donde tenga capas múltiples de la (o sea, márgenes de las costuras) para permitir que el vapor penetre por completo.
- Corte los bordes de Stitch Witchery con tijeras depiquito al trabajar con telas suaves, livianas o transparentes.
- Si Stitch Witchery entra en contacto con la superficie de su plancha, quiteo con up abrasivo suave. El objeto de Stitch Witchery es permitir que dos telas se adhieran. Sin embargo, si se equivoca, la adherencia se puede remover planchando a l vapor el área adherida durante 10 segundos, y mientras la tele está cliente, despegando las dos capas. Cualquier exceso de Stitch Witchery se puede quitar cubriendo el area con un trapo para planchar humedo y planchando con una plancha de vapor. El exceso de Stitch Witchery to absorba el trapo de planchar.

INSTRUCCIONES PARA SU CUIDADO:

Lavar a máquina utilizado agua tibia. Secar a máquina. Retirar de inmediato. Planchar si es necesario Stitch Witchery le permite crear una increíble variedad de toques decorativos de manera rápida y difícil en su casa. Adhiere telas, adhiere adomos y aplicaciones o adhiere tela a madera, metal, carton, papel, y ortos materiales qui son porosos y que no se lavaran o se limpiaran al seco. Stitch Witchery le hara el trabajo a usted!



MADE IN THE U.S.A.

